#### PER RICHIEDERE LE TARGHE:



#### COMPILATE I CAMPI OBBLIGATORI (ALMENO QUELLI CON L'ASTERISCO \*)

Home : Portale dei Manutentori verso ITER : Servizi per i manutentori : Lista Ordini Targhe : Crea Ordine Targhe Normativa/documentazione **Crea Ordine Targhe** Chi siamo TI sottos legale ra → Normative con sede Qui vi compaiono i vostri riferimenti. Controllate sempre che è la Vostra ditta. → Periodicità e Tariffe iscritto a Definizioni codice > News -CHIEDE Domande frequenti Documentazione operativa la fornitura delle seguenti targhe Scrivete il numero di targhe (max 500) che vi servono. Non ordinate N.Targhe (\*) Links due set di targhe in momenti distinti (es. 50 oggi e 200 il giorno Si chiede inoltre che la consegna delle targhe venga effettuata → Regione Basilicata dopo) perché le disposizioni regionali vi obbligano a caricare il 70% Selezionare un valore ~ Consulta gli impianti e le -Indirizzo per consegna mezzo corr Consegna mezzo vettore incaricato dalla ditta ditte di manutenzione degli RCEE e di targare questi impianti prima di chiedere altre targhe. Presso ufficio regionali Pr.Potenza (compilare la specifica del del iscritte e validate dall'ente Corriere/Vettore Presso ufficio regionali Cm.Potenza (compilare la specifica del delegato al ritiro) Presso ufficio regionali Matera (compilare la specifica del delegato al ritiro) Visualizzazione impianti cittadino Indirizzo per assicurata postale In "Selezionare un valore" scorrete il menù e selezionate la modalità → Elenco Ditte [1] assicurata a carico della ditta CAP di ritiro delle targhe. Se avete selezionato "Consegna mezzo vettore Comune incaricato dalla ditta" vuol dire che avete incaricato un corriere a Dati del delegato per ritiro ritirare il plico; in questo caso ricordatevi di dire al corriere per conto Delego il/la Sig./Sig.ra di quale ditta viene a ritirare. Poiché non è specificato dove nato a manderete il corriere a ritirare le targhe, è necessario avvertire l'Ente nato il -Dati prenotazione con una telefonata. Data Prenotazione 10/12/2021 Cod.Prenotazione [i] Generato automaticamente.

# ORA SE RITORNATE ALLA HOME E CLICCATE SU "LISTA ORDINI TARGHE"

Home : Servizi per i Manutentori/Installatori/Terzi Responsabili	
Servizi per i Manutentori/Installatori/Terzi Responsabili Da questa pagina puoi accedere ai servizi riservati ai Manutentori/Installatori registrati:  Modifica la <u>tua password</u> Accedi ai menù <u>Gestione Impianti</u> (creazione/aggiornamento del libretto d'impianto, trasmissione RCEE e altra modulistica) Aderisci ad uno <u>mormano di Forcalogino</u> Consulta r con <u>mormano di Forcalogino</u> Visualizza la <u>Lista Ordini Targhe</u> Visualizza i <u>Dati Anagrafici</u>	Normativa/documentazione  Chi siamo Normative Periodicità e Tariffe Definizioni News Domande frequenti Documentazione operativa
<ul> <li>Stampa dati Anagaratici</li> <li>Gestisci gli <u>Operatori</u></li> <li>Gestisci gli <u>Analizzatori di Combustione</u></li> </ul>	Links   Regione Basilicata  Consulta gli impianti e le ditte di manutenzione iscritte e validate dall'ente

## VI COMPARE IL RIEPILOGO DELL'ORDINE EFFETTUATO

Home : Portale dei Manutentori verso ITER : Servizi per i mar	nutentori : Ordini Bollini							
Lista Ordini Targhe								Normativa/documentazione
Dalla data	Manutentore	Cod. prenot. \$	<u>Data</u> <u>Prenot.</u> ▼	N.Targhe	Consegna	Evaso?	Solo dono che compare <b>Si</b> sotto la voce "Evaso?"	<ul> <li>→ Chi siamo</li> <li>→ Normative</li> </ul>
Evaso? Si V		118	25/11/2021	300	Ritiro presso ufficio Pr.Potenza	Si	potete procedere con il ritiro. Invece, se dopo	<ul> <li>→ Periodicità e Tariffe</li> <li>→ Definizioni</li> <li>→ News</li> </ul>
Go Righe per pagina	Stampa			1	1	1	qualche giorno trovate ancora <b>NO</b> allora contattate	<ul> <li>Domande frequenti</li> <li>Documentazione operativa</li> </ul>
100 Tutte							Apea Pz per capire la problematica.	
Columnos Codurenos				I				Consulta gli impianti e le ditte di manutenzione iscritte e validate dall'ente
								<ul> <li>→ Visualizzazione impianti cittadino</li> <li>→ Elenco Ditte</li> </ul>
					Regione Basili	cata		

Nota informativa Privacy

**PER TARGARE UN IMPIANTO** BISOGNA OPERARE SUL PORTALE (VI RICORDO CHE DOPO LA PRIMA REGISTRAZIONE AVETE RICEVUTO UNA E-MAIL CONTENENTE IL CODICE MANUTENTORE -ES. MA00...- E UNA PASSWORD CONTENENTE SOLO NUMERI). PER PRIMA COSA DOVETE TROVARE IL VOSTRO CLIENTE:

Provincia di	Menù gestione Impianti Impianti • Stampe • Utilità •		apea
Potenza	Impianti v Stanpe Volina V Impianti Ricerca impianti già in carico al Manutentore Acquisizione impianto esistente Inserisci nuovo Impianto Selezione impianto con RCLE: con segno identificativo in scadenza Selezione impianto con manutenzione in scadenza Gestione agenda manutentore Modelli Manuali	Benvenuto, lavorare scegli una funzione cliccando su una qualsiasi voce del menu. Se preferisci, puoi usare la normale pagina di menu HTML. oi anche cambiare la tua password o uscire dal programma. e preferisci, puoi usare uno stile grafico ad Alto Contrasto. Leggi le F.A.Q. Visualizza il saldo residuo	Se cliccate qui potete visualizzare questa pagina nell'altra modalità (vedi figura sotto). E' la stessa cosa: in entrambi i modi potete continuare a lavorare.
« Chiudi sessione « assistenza@oasisoftware.it		www.oesisoftware.com	Cambia password » Powered by OASI software Sud. »

Provincia di	Menù gestione Impianti				apea
Potenza	Home			Torna al Portale / Cambia ente	apeco
	Benvenuto,	Se preferisci, puoi usare l'interfaccia g	rafica per i menù. Se preferisci, puoi usare uno stile grafico ad Alt	o Contrasto. Leggi le F.A.Q. Visualizza il saldo residuo	
Impianti		Stampe		Utilità	
Ricerca impianti già in carico al	Manutentore	Riepilogo RCEE/DAM		Scarichi/Statistiche	
Acquisizione impianto esistente				Scarica parametri	
Inserisci nuovo Impianto				Scarica viario	
Selezione impianto con RCEE co	on segno identificativo in scadenza			Scarico allegati	
Selezione impianto con manute	nzione in scadenza				
Gestione agenda manutentore				Funzioni di Utilità	
				Caricamento RCEE di tipo 1	
Modelli				Consultazione coda lavori	
Gestione distinte di consegna R	ICEE			Consultazione lavori terminati	
Manuali				Caricamento modelli G	
Manuale per Manutentori				Messaggi	
				Messaggi ricevuti	

Cinidal sessione

www.oasisoftware.com

owered by OAST software S.r.L.

### RICERCA IMPIANTI GIA' IN CARICO AL MANUTENTORE

Provincia di	Estrazione singolo impianto per	controllo				anea
Potenza	Impianti V Stampe V Utilita V Home : Impianti				Torna al Portale / Cambia ente	apca
	CRITERI PRINCIPALI	I	CRITER	I AGGIUNTIVI	Неір	
	Ricerca per Codice Codic Cod. Im	e Impianto pp. vecchio PDR Targa		Da Potenza (kW)		
	Ricerca per Resp.	Cogrome	Da	Data Installazione		
	Ricerca per Indirizzo	Comune	Cerca	Stato dichiarazione  Stato conformità Combustibile Da data Verifica A data Verifica	<b>~</b> ]	
	Ricerca per Manut.	Cognome [		Tipologia Dest. uso edificio	Y	
	<b>Ricerca per Impianti inseriti o mo</b> Impia Impianti Soggetti Generato	Da data A	stituiti:	Situazione RCEE		
	Ricerca per generatore Ricerca Bollino Num Ricerca Tipologia impianto	Matricola	Seleziona Pulisci Ricerca	Stato impianto Costruttore Prov.Dati Tipologia Nonattivo Rottamato ImpiantoChiuso	<b>`</b> <b>`</b> <b>`</b>	

IMPORTANTISSIMO: PER VISULIZZARE I PROPRI UTENTI PRESENTI IN ARCHIVIO DOVETE SCRIVERE NEGLI SPAZI EVIDENZIATI IN ROSSO DUE ASTERISCHI \*\*, OPPURE SCRIVENDO \*cognome\* COMPAIONO I PROPRI UTENTI CON QUEL COGNOME E NEL COMUNE SELEZIONATO

### ACQUISIZIONE IMPIANTO ESISTENTE

Provincia di	Acquisizione impianto esistente		
g 👷	Impianti 🔻 Stampe 👻 Utilità 💌		apear
Potenza	Home : Impianti		Torna al Portale / Cambia ente
	Ricerca per In Comune Indirizzo Indicare almer Civico Codice impianto Cognome Nome Matricola Modello Costruttore PDR Numero Bollino	firizzo (obbligatorio)	PURTROPPO IN QUESTA FASE NON SONO VISUALIZZABILI TUTTI I DATI, PERTANTO ANCHE INSERIRE I 4 PARAMETRI MINIMI RICHIESTI RISULTA DIFFICOLTOSO. FINCHÈ IL CATASTO E LA TARGATURA NON SARANNO IN FASE AVANZATA VI <u>SCONSIGLIAMO</u> DI RICERCARE GLI IMPIANTI ATTRAVERSO QUESTA MASCHERA. VI SUGGERIAMO INVECE DI PROCEDERE COME SE SI TRATTASSE DI UN NUOVO IMPIANTO.
« Chiudi sessione			Cambia password »
« assistenza@oasisoftware.it		www.oasisoftware.com	Powered by OASI software 5.rl. >

## INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO

Provincia di	Inserimento nuovo impianto	
🔶 🔶	Impianti • Stampe • Utilità •	apear
Potenza	Home : Impianti Torna al Portale / Cambia ente	
	Scheda iniziale per l'inserimento di un nuovo Impianto	
	Dati relativi al generatore principale (con potenza nominale più elevata)	
	Costruttore ARISTON	
	Modello	
	Matricola	
	Per impianti Ibridi, campi solari termici e altre tipologie generatore selezionare "Generatore a Combustione"	
	Tipologia Impianto Generatore a combustione	
	Per le miscele di combustibili a gas di petrolio liquefatti (non presenti in elenco), selezionare la voce "GPL" Combustibile METANO	
	Conferma	

<b>*</b>	Impianti 🔻 Stampe 🔻 Utilità 💌				apea
Potenza	Home : Impianti			Torna al Portale /	Cambia ente
		Vengono richiesti l'ins o per	erimento di questi dati per controllo su eventuali impianti già esistenti permettere la validazione all'ente dell'impianto stesso	DA LEGGERE	Help
		Da controllare M	Dati Generali dell'Impianto		
Cod. impiar		Stato Da controllare V		Sottoponibile D.P.R. 412	-
Data Inst Tipolog Local Indirizz	liiaià	Combust.* METANO Comune Nº Scala	✓ CAP Ricerca CAP		
Destinazione d'u Categoria di edifici	*	Volumetria riscaldata m <sup>3</sup>	v	N° generatori 1	
No		Dati Relativi	ai Soggetti operanti sull'impianto (deducibili dall'RCEE cartaceo)		
Responsa	bile ≈ Occupante ✓ Cognome o Ragione sociale	Nome	Cognome o Ragione sociale	Nome	
Propri	tario	Cerca   Inserisci Sogg.	Intestatario di fornitura energetica	Cerca	
Occu	ante	Cerca   Inserisci Sogg.	Amministratore	Cerca	
Terzo respon	abile	Cerca	Progettista	Cerca	
Manute	ntore		Installatore	Cerca	
	Costruttore <sup>®</sup> ARISTON Tiraggio V		pale (con potenza nominale più elevata). Attenzione ad eventuali warning che apparicano Modello*[	Matricola* Scarico fumi POD	Non noto
Ĺ	Pot. foc. nom.(kW)*		Pot. utile nom.(kW)*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

IN QUESTA MASCHERA DOVETE COMPILARE TUTTI I CAMPI (NON SOLO QUELLI CON L'ASTERISCO) E CLICCARE SU CONFERMA INSERIMENTO. DOPO QUESTA FASE DOVETE ASPETTARE <u>CHE APEA PZ VI CONVALIDI IL NUOVO INSERIMENTO</u>. SOLO DOPO LA CONVALIDA POTETE PROCEDERE CON LA TARGATURA E LA TRASMISSIONE DELL'RCEE.

CHIAMATE APEA PZ O INVIATE UNA MAIL SE DOPO QUALCHE GIORNO IL VOSTRO IMPIANTO NON È STATO ANCORA CONVALIDATO!

A QUESTO PUNTO POTETE PROCEDERE CON LA TARGATURA. RICHIAMATE L'IMPIANTO IN QUESTIONE E PROCEDETE CON L'INSERIMENTO DEGLI ALTRI DATI COMPILANDO ALMENO LA SCHEDA 1 (Dati tecnici), LA 1.2 (Ubicazione), LA 1.6 (Soggetti responsabili), EVENTUALMENTE LA SCHEDA 3 (Assunzione terza responsabilità), E LA SCHEDA 4 (Generatori). NELLA SCHEDA 1 C'È IL CAMPO DOVE DOVETE SCRIVERE RICOPIANDO IL CODICE DELLA TARGA (RB.......)

Provincia di	Visualizzazione Impian	to						
🍦	Impianti 🕶 Stampe 🕶 Utilità 🕶						apear	
Potenza	Home • Impianti					Torna al Portale / Cambia e	ite	
Lista Impianti	Scheda 1 Dati Tecnici	Scheda 1.2 Ubicazione	Scheda 1.6 Soggetti resp.	Scheda 3 As. terzo resp.	Scheda 4 Generatori	Scheda 11 RCEE	Altre schede libretto	
Scheda 13 Rapp. Ispezione	Gestione Agenda	Ditte/Tecnici	Documenti	Stampa Libretto				
Codice Impianto 07 Codice catasto (Targa) RB	Ubicazione: Responsabile:	Tipo Imp.: Riscaldament	0	<u> </u>	Help Guida compilazione campi	Ultima mo dell'utento	d	
	Visualizza		Mo	difica		Cancella		
			1.1 Tipolog	ia intervento				
	In data* 30/	11/2021			Tipologia intervento Compilazione libre	etto impianto esistente 🗸		
(		erstere a combustione to	1.5 Individuazione della	a Tipologia dei Generatori				
	Tipologia generatore* Ge	heratore a compustione 💙		se Alt	ro: specificare il tipo			
	Eventuale integrazione con		¥		(m2)			
	Altro				Potenza utile (kW)			
	Per		~					
			Stampa targa / Dati ri	epilogativi dell'impianto				
	Cod. impianto 076 Nº generatori 1							
		1204	a Atomionou la targa va obbligatoriama	nte annasta sul mantalla dei generatori				
	Codice Catasto/ larga	IANO	a Altenzione, la targa va obbligatorianie	Provenien	RCEE		~	
	Cons. appuo(m <sup>3</sup> /kg)			Tovenien				
	Potenza al focolare 25, nominale totale dell'impianto	80 (kW)		Fasc	cia (per il contributo) POTENZA INFERIO	RE A 100,00 KW		
	Potenza utile nominale 24, totale dell'impianto	00 (kW)						
	Sottopon. D.P.R. 412 e succ.mod.	~			Portata 0,00 (m <sup>3</sup> /	h)/(kg/h)		
	Tipologia Au	conomo 🗸			Tariffa	$\checkmark$		
	Volume lordo riscaldato	~						
	Presenza dell'attestato APE	•			dell'APE			
			Dati scadenza dell'Impianto	) / Informazioni dell'Impianto				
	Data di costruzione dell'impianto 01/	01/2009		Marcatura	efficienza energetica			
	Data di installazione dell'Impianto 09/	05/2009		Data dismiss	sione /Disattivazione			
	riattivazione							
	Data ultimo RCEE 30/	11/2021						
	Stato	Attivo 🗸			Data scad. RCCE. 30/11/2025			

VI ACCORGERETE CHE L'IMPIANTO È STATO CONVALIDATO DAL CAMPO VERDE (ATTIVO).

A QUESTO PUNTO POTETE PROCEDERE CON LA TRASMISSIONE DELL'RCEE.

È VIVAMENTE CONSIGLIATO DI PROCEDERE CON LA TARGATURA DELL'IMPIANTO ANCHE SE STATE RILASCIANDO AL VOSTRO CLIENTE UN RCEE CON BOLLINO CARTACEO.